

### ❖ DESCRIPTION TECHNIQUE

Elle est composée :

- Deux fosses à utilisation alternée ;
- Un regard de répartition raccordé aux deux fosses et au siphon hydraulique de la chaise ;
- Le soubassement de la cabine dans lequel la chaise et le dispositif d'évacuation sont installés (siphon S ; coude et tuyau PVC diamètre 110 mm) ; et
- La superstructure constituée par la cabine qui est élevée à partir du soubassement dans lequel sont installés la chaise et son dispositif de raccordement.



### ❖ AVANTAGES

Cette latrine offre beaucoup de confort. Le siphon hydraulique, grâce à sa forme en S, retient de l'eau qui y stagne en permanence. Cette eau est une barrière contre les odeurs remontant de la fosse ou du regard vers la cabine et les insectes tels que mouches et cafards.

Le design de la cabine dépend des moyens et du choix du client. Elle est adaptée en zone périurbaine et rurale où l'eau est disponible car pour la chasse il faut environ 2 à 5 litres d'eau.

### ❖ EXPLOITATION ET ENTRETIEN

Comme pour la double latrine ventilée (DLV) les fosses de la TCM sont utilisées de façon alternée. En effet, les matières fécales chassées de la latrine arrivent au niveau du regard après avoir transité par le siphon hydraulique, le coude PVC 110 et un bout de conduite PVC 110. Au niveau du regard, l'une des conduites est fermée par un bouchon PVC 110 pendant que l'autre est en service.

Lorsque la fosse en service est pleine, le bouchon est retiré de la conduite menant à la seconde fosse pour être installé sur la conduite menant à la fosse pleine. Cette fosse est dès lors fermée pendant que les excréments sont reçus dans l'autre fosse. Le contenu de la fosse pleine est vidangé au bout de 18 à 24 mois plus tard.

❖ DEVIS QUANTITATIF

Devis d'une Toilette à Chasse Manuelle					
Devis matériaux Fosses			Devis matériaux Soubassement Cabine		
Désignation	Unité	Qté	Désignation	Unité	Qté
Sable de carrière	Brouette	5	Sable de carrière	Brouette	3
Gravier latérite	Brouette	6	Gravier latérite	Brouette	3
Ciment Noir	Sac	4	Ciment Noir	Sac	2
Fer à béton DN06	Barre	6	Eau	Bidon (20L)	2
Fer à béton DN08	Barre	2	Fer à béton DN06	Barre	1/3
Eau	Bidon (20L)	16	Siphon en S	Pièce	1
Fil d'attache	Kg	0,2	Coude Evac en plastique	Pièce	1
PVC Evac 110	Mètres Linéaires	5	Bouchon PVC DNI 10	Pièce	1
<b>Différents devis de Superstructures</b>			Chaise Turc PM (au choix) / Sato Pan	Pièce	1
Désignation	Unité	Qté	Briques Pleines 15 ou 12	Unité	35
Cabine en brique ciment			<b>Devis Toit Cabine</b>		
Désignation	Unité	Qté	Désignation	Unité	Qté
Sable de carrière	Brouette	3	Tôle Alu N°023	Pièce	2
Ciment noir	Sac	1	Chevron Samba 6x8	Longueur	1,25
Briques 12 creuse ciment	Unité	125	Fil Galva	Kg	0,25
Cabine en géo Béton			Pointe chapeau avec joint	Kg	0,25
Sable de carrière	Brouette	3	<b>Devis matériaux porte cabine</b>		
Ciment noir	Sac	1	Désignation	Unité	Qté
Briques géo Béton	Unité	250	Tôle Alu N°023	Pièce	1
Cabine en crintins			Chevron Samba 6x8	Longueur	0,75
Crntins	Pièce	4	Crochet	Pièce	2
Poteau en bois	Pièce	10	Pommelle	Paire	2
Fil en galva	Kg	0,1	Pointe 06	Kg	0,25
Cabine en Tôle					
Tôle Alu N°023	Pièce	8			
Poteau en bois	Pièce	10			
Pointes	Kg	0,25			

## ❖ CONSTRUCTION : Etapes

### 1. Implantation

Pour garantir une bonne utilisation sans risque de nuisances ou de maladies liées aux mauvaises pratiques d'hygiène, mais aussi sans risque de pollution de l'environnement, il devient une obligation de respecter les normes liées à l'implantation de cet ouvrage d'assainissement :

- Prévoir une distance de 15-35 m entre la latrine et le point d'eau le plus proche, 7-10 m entre l'ouvrage et la cuisine et 5-10 m entre l'ouvrage et l'habitation (bâtiments).
- Eviter les anciennes fosses, poubelles et lieux de passage des eaux de ruissellement.
- Eviter les arbres à grandes racines.
- Le fond de fouille ne doit pas être à moins de 2 m du niveau de la nappe phréatique

### 2. Fouille

**Fosses** : elle consiste à creuser des trous cylindriques à partir de cercles tracés sur le sol. Le diamètre des trous est de 150 cm pour une profondeur de 180 cm pour des fosses à briques. Pour des fosses à buses le diamètre est de 130 cm pour 150 cm de profondeur. La distance entre les deux fosses doit être de 2 m.

**Cabine** : pour le soubassement de la cabine il faut creuser une fondation de sorte à obtenir les dimensions pour la cabine de 140 cm de largeur et 130 cm de longueur.

En somme l'envergure de la latrine est de 5 m de long sur 3 m de large au minimum car l'implantation de la cabine et du regard peut dépendre de l'espace disponible.

### 3. La réalisation des fosses

Le fond de la fosse, à l'endroit où se poseront les murs ou la buse, une couche de 5 cm de béton de propreté est étalée sur une bande préalablement délimitée. Puis la fosse est élevée jusqu'à ce qu'elle émerge de 10 à 20 cm par rapport au terrain naturel :

#### • Pour les fosses en agglos voutés

Les deux premières rangées sont entièrement fermées : pas de joints ouverts. Il en sera de même pour les deux dernières. Au niveau des cinq rangées intermédiaires, des joints de 3 cm seront ouverts, de manière alternée c'est-à-dire pas de mortier entre deux briques successifs, pour permettre l'infiltration des eaux usées dans le sol.

#### • Pour les fosses en buses

Le montage des buses se fait par pose des demi-lunes de buses, dotées d'un système d'imbrication sur chacune des deux extrémités permettant une bonne jointure et stabilisation.

Lorsque les fosses sont entièrement élevées les espaces autour sont correctement remblayés avec la terre extraite lors de l'excavation.

### 4. Les dalles de couvertures en béton armé

- Fosse à buse : diamètre 110 cm et 6 cm d'épaisseur.
- Fosse à brique : diamètre 130 cm et 6 cm d'épaisseur.

Le tuyau d'aération n'est pas nécessaire car l'incommodité due aux gaz est résolue grâce au siphon hydraulique. L'élimination des gaz se fera par voie anaérobie par le sol, à travers les joints ouverts au niveau des parois de la fosse. Elle se fait aussi à travers le regard de répartition et au moment de la chasse lorsqu'on verse de l'eau à travers la chaise.

A la place du trou de défécation, c'est un regard de visite qui est ouvert sur la dalle. Il peut être matérialisé par un bout de tuyau PVC 110 de 25 cm qui sera bouchonné avec un autre tuyau de même dimension. Les deux dalles sont posées sur les fosses avec un mortier de pose faiblement dosé et fermé tout autour pour empêcher l'eau de pénétrer. Elles sont donc bien centrées par rapport au diamètre des fosses.

### 6. La Superstructure

Elle repose sur le soubassement et peut être réalisée avec différentes matières : briques, géo béton, terre cuite, terre, ciment, crintins, tôles ondulées etc.

La cabine est entièrement couverte d'une toiture en tôles ondulées 0.17 mm supportées par des chevrons de bois (rôniers ou Samba). Elle est accessible par une porte de 180 cm sur 70 cm. Le seuil de la porte est précédé par une terrasse maçonnée appelée marche pieds

### 5. Le regard de répartition

C'est un petit ouvrage rectangulaire de 30 x 40 cm et de 40 cm de profondeur. Il est fait d'agglos pleines de 12 cm d'épaisseur. Le fond du regard doit présenter une pente inclinée vers les fosses pour une bonne évacuation des excréta en provenance du tuyau d'évacuation. La dalle de couverture du regard est en béton armé de 6 cm d'épaisseur.



